

名前	説明	画像	P/N
PE3B-Si	3 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。		\$
PE3B-Si-INT	3 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		\$
PE3B-Si-IDR	3 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	\$
PE3B-Si-INE	3 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG	\$
PE10B-Si	10 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。		202822 \$
PE10B-Si-INT	10 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203081 \$
PE10B-Si-IDR	10 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	\$
PE10B-Si-INE	10 mm Ø、シリコンセンサ。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG	\$

PE5B-Ge	5 mm Ø、ゲルマニウムセンサ。スタンド付属。		202825	\$
PE5B-Ge-INT	5 mm Ø、ゲルマニウムセンサ。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203083	\$
PE5B-Ge-IDR	5 mm Ø、ゲルマニウムセンサ。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232		\$
PE5B-Ge-INE	5 mm Ø、ゲルマニウムセンサ。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG		\$
PE3B-In	3 mm Ø、InGaAs センサ。DPM および APM 用。スタンド付属。			\$
PE3B-In-INT	3 mm Ø、InGaAs センサ。DPM および APM 用。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用			\$
PE3B-In-IDR	3 mm Ø、InGaAs センサ。DPM および APM 用。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232		\$
PE3B-In-INE	3 mm Ø、InGaAs センサ。DPM および APM 用。スタンド付属。INTEGRA (外部トリガ付き USB)組み込みモニターと使用	 TRIG		