

分かりやすいユーザーインターフェース

わずか数秒で測定を行います

1

PLAY
を押します



2

準備完了



デバイスが
レーザーを待機しています

3


カウントダウン



レーザービーム
にさらされると
自動的に起動します

4

測定完了!



次の測定まで
値が表示されます

波長と校正を調整します

波長


校正



デバイスが熱すぎると、
警告します*



明るさと向きを
設定します



* L'appareil peut devenir chaud, il n'est pas recommandé de le tenir en main lors d'une prise de mesure.

ハンズフリー操作

PC へのデータ転送



スタンドは別売です

保護ケースと USB ケーブルを同梱しています



ハードケースには以下の物が入っています：
- デバイス
- USBケーブル
- 校正証明書